

# Bevi MicroFog

Bedienungsanleitung



Nutzervideo  
unter:



**BeviClean**<sup>®</sup>  
WIR MACHEN ALLES KLAR

1. Produktbeschreibung .....	2
2. Sicherheitshinweise .....	3
3. Lieferumfang .....	3
4. Vor Erstinbetriebnahme .....	3
5. Bedienungshinweise .....	3
6. Reinigung und Wartung .....	4
7. Allgemeine Hinweise .....	4
8. Technische Informationen .....	4

## 1. Produktbeschreibung



## 2. Sicherheitshinweise

- Das Gerät nach Erhalt auf Transportschäden prüfen.
- Bedienungsanleitung beachten und immer beim Gerät aufbewahren.
- Das Bedienen des Gerätes durch unbefugte Personen ist auszuschließen.
- **Darauf achten, dass das Gerät nicht trocken läuft. Dies kann zu einem Defekt am Gerät und zum Erlöschen des Garantieanspruchs führen**
- Für Schäden, die durch Verwendung von Nicht-Originalteilen und Zubehör oder durch unsachgemäße Handhabung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



### 3. Lieferumfang

- Bevi MicroFog
- 1 Ersatzdocht
- 1 USB Micro Kabel
- Bedienungsanleitung

### 4. Vor Erstinbetriebnahme

- Bevi NeutroDes Air Anwendungslösung in den Tank einfüllen.
- Docht in Halterung einsetzen (**Achtung! Metallfeder auf dem Boden des Röhrchen darf nicht verloren gehen!!!**) und in die Lösung eintauchen, damit er sich ca. 5 min. vollsaugen kann.
- Gerät ist betriebsbereit.



Gerät gegen den Uhrzeigersinn drehen. Damit Öffnen Sie die obere Abdeckung.

Füllen Sie den Tank mit der Anwendungslösung

Obere Abdeckung aufsetzen und im Uhrzeigersinn schließen. Stromversorgung anschließen.

Gerät durch Drücken der Multifunktions-taste einschalten.



5.

Bedie-

### nungshinweise

#### Sprühbetrieb:

- Funktionstaste drücken und Dauerbetrieb startet. Durch erneutes Drücken wechseln Sie in den Intervall-Modus (3 sec. Sprühen, 3 sec. Pause).
- Zum Ausschalten des Gerätes Funktionstaste erneut lang drücken bis sich Gerät ausschaltet.

#### Einschalten Farbwechsel

- Funktionstaste im eingeschalteten Zustand lang drücken, um den Betriebsmodus des Farbverlaufs zu aktivieren.
- Sofern kein Verlaufsmodus gewünscht, bei der entsprechenden Farbe den Funktionsknopf nochmals lang drücken, Verlauf ist beendet und die eingestellte Farbe leuchtet dauerhaft.
- Farbwechsel wird automatisch beim Ausschalten des Gerätes beendet.

### 6. Reinigung und Wartung

- Gerät wöchentlich mit destilliertem Wasser durchlaufen lassen und die Zerstäuberdüse mit feuchtem Tuch reinigen.
- Sofern Verneblung nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert trotz Reinigung, den Docht austauschen gemäß Anweisung bei Erstinbetriebnahme.

## 7. Allgemeine Hinweise

- Den Vernebler nur mit Bevi NeuroDes Air/Air+ (in Anwendungskonzentration) benutzen.
- Keine öligen Parfüms oder ätherischen Öle nutzen. Andernfalls kann es leicht zur Verhärtung der Zerstäuberdüse, des Filters oder zur Beschädigung des Verneblers kommen.
- Bitte keine harten Gegenstände verwenden.
- Oberflächen nur mit feuchtem Tuch reinigen.
- Gerät nicht trocken laufen lassen.
- Nicht in unmittelbarer Nähe von Rauchmeldern im Betrieb platzieren.
- Gerät bei Lüftungsanlagen eher im unteren Raumbereich platzieren, ohne Lüftungsanlagen sollte das Gerät erhöht betrieben werden.



## 8. Technische Daten

- Raumgröße 19 m<sup>3</sup> - 30 m<sup>3</sup>
- 5V Micro USB Anschluss
- Stromverbrauch ca. 1,5W
- Einknopf-Bedienung
- Umgebungstemperatur 5 - 30 °C
- LED Licht
- Verneblungsleistung 25 - 40ml/h
- Tankinhalt reicht für Dauerbetrieb 10h  
Intervall 20h
- Häufigste Tröpfchengröße > 3 µm
- Tankinhalt 350 ml
- B x T x H 77 x 77 x 165 mm
- Gewicht (unbefüllt) 0,200 kg

Konformität  
Ausführender Standard Y/SMZL 001-2018

BeviClean strebt nach kontinuierlicher Verbesserung und behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren oder zu ändern.



**BeviClean**<sup>®</sup>  
WIR MACHEN ALLES KLAR

Carl-Benz-Straße 5 · D-56218 Mülheim-Kärlich  
T: +49 2630 / 966 30-0 · F: +49 2630 / 966 30-20  
[www.beviclean.com](http://www.beviclean.com) · [info@beviclean.com](mailto:info@beviclean.com)